










# Softub®







[www.softub.sk](http://www.softub.sk)


# Softub®













2










4









6





7



**1. STLAČIŤ**  
RESET

**2. STLAČIŤ**  
TEST

**3. STLAČIŤ**  
RESET

**4. TEST DOKONČENÝ**

UPOZORNENIE : Ak krok 2 nespustí motorovú jednotku, nechajte elektroinštaláciu skontrolovať odborným technikom.



